

Stucloper ECO Afdekkarton Handleiding & Veiligheidswaarschuwing

Productomschrijving

- **Productnaam:** Stucloper ECO Afdekkarton
 - **Artikelnummers:** 19750
 - **Gewicht:** 180 GSM
 - **Type:** Afdekkarton, ongecoat
 - **Geschikt voor:** Harde en gladde vloeren zoals laminaat, PVC, tegels, en kunststof vloeren
 - **Eigenschappen:** Vloeistofdicht, herbruikbaar, eenvoudig te verwijderen
-

Belangrijkste Eigenschappen

1. **Vloeistofdicht:** Beschermt vloeren tegen vocht, vuil en verf.
 2. **Veelzijdig:** Geschikt voor diverse toepassingen tijdens bouw-, renovatie- en schilderwerkzaamheden.
 3. **Herbruikbaar:** Reinig, rol op en gebruik Stucloper ECO opnieuw voor uw volgende project.
 4. **Eenvoudige verwijdering:** Laat geen lijmresten achter, waardoor de vloer schoon blijft.
-

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

1. **Oppervlak reinigen:** Zorg ervoor dat de vloer droog, stofvrij en schoon is om een optimale hechting van het afdekkarton te garanderen.
2. **Vloerverwarming uitschakelen:** Zorg ervoor dat de vloerverwarming volledig is uitgeschakeld vóór het aanbrengen van het afdekkarton.

Installatie

1. **Uitrollen:** Begin aan één kant van de ruimte en rol het afdekkarton uit.
2. **Overlapping:** Laat de banen elkaar met minimaal 5 cm overlappen voor volledige dekking.
3. **Afplakken:** Tape het karton goed vast met stucloper tape.
4. **Controleren:** Controleer of het karton stevig vastzit en niet verschuift tijdens gebruik.

Verwijdering

1. **Na gebruik:** Til het afdekkarton voorzichtig op, beginnend bij een rand, en trek het langzaam los.
2. **Restvrij verwijderen:** Controleer de vloer op achtergebleven resten en verwijder deze indien nodig met een zachte doek.
3. **Opslaan voor hergebruik:** Reinig het karton indien nodig, vouw het op, en bewaar het op een droge plaats voor toekomstig gebruik.
4. **Afval:** Na laatste gebruik kan Stucloper ECO bij het oud papier.

Veiligheidswaarschuwingen

1. **Niet geschikt voor alle oppervlakken:** Gebruik het afdekkarton niet op pas gelegde vloeren, poreuze stenen, natuurstenen vloeren, kleitegels of recent gestort beton. Test altijd eerst op een klein, onopvallend deel van de vloer.
2. **Beperk gebruiksduur:** Gebruik het afdekkarton maximaal 3 maanden om schade aan de vloer te voorkomen.
3. **Niet gebruiken met vloerverwarming:** Zorg ervoor dat de vloerverwarming is uitgeschakeld om het risico van schade aan het karton te voorkomen.
4. **Voorzichtigheid bij scherpe voorwerpen:** Vermijd gebruik van scherpe gereedschappen of zware apparatuur op het karton om scheuren of beschadigingen te voorkomen.
5. **Kinderen en huisdieren:** Houd de rol buiten bereik van kinderen en huisdieren om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Onderhoud en Opslag

- **Reinigen:** Verwijder stof, vuil of gemorste vloeistoffen van het karton na gebruik met een zachte doek.
- **Opslag:** Bewaar ongebruikte rollen op een koele, droge plek, uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen.
- **Hergebruik:** Controleer het karton op scheuren of slijtage voordat je het opnieuw gebruikt.

Belangrijke Opmerkingen

- Test het afdekkarton altijd op een klein oppervlak voordat je het volledig aanbrengt.
- Vervang beschadigd karton onmiddellijk om de vloerbescherming te waarborgen.

Stucloper ECO Afdekkarton biedt een hoogwaardige oplossing voor vloerbescherming tijdens bouw- en renovatiewerkzaamheden. Volg deze handleiding voor veilig en effectief gebruik. Neem contact op met de leverancier voor vragen of ondersteuning.